




ИНСТРУКЦИЯ

**HS-5024
ПОВОРОТНЫЙ СТЕПЕР**




HouseFit! — гарантия здоровья!

КОТИЯ ВЕРНА:
специалист РМБУ "КЦСОН"
Григорьев
20.12.2018






Части & Аксессуары



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Штепсер сконструирован таким образом, позволяющим его легко собрать и подготовить к использованию.

ВАЖНО: Вынуть все части из коробки, разложить на ровной, сухой поверхности и проверить наличие в соответствии с листом № 3.

<p>ШАГ 1: Вытащить транспортировочные заглушки из правого и левого концов передней и задней опорных ножек. Отложите их в сторону.</p>	
<p>ШАГ 2: Одеть две большие резиновые ножки на каждый из концов задней опорной ноги. Центрируйте отверстия на ножках и пазы на трубках. Убедитесь, что все винтовые отверстия центрированы, затем закрепите их винтом с каждой стороны.</p>	
<p>ШАГ 3: Одеть две малые резиновые ножки с левой и правой стороны передней опорной ноги.</p>	
<p>ШАГ 4: Установите аккумулятор в отсек на задней стороне компьютера. Установите счётчик в ячейку на правой педали.</p>	